




“MEMORY”- ARUB1078-92 Piantana per vasca e lavabo / Floor-standing bathtub and washbasin tap



 Senso orario / Clockwise


 Senso antiorario / Anticlockwise

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

Per la normale pulizia si consiglia di utilizzare detergenti di uso comune. Si sconsiglia l'utilizzo di detergenti abrasivi, acidi e anticalcare.

For normal cleaning use common detergents. Do not use either abrasive detergents or solvents, acids and anti limestone.



PARTICOLARE / DETAIL




* almeno 10 - 15 mm / at least 10 - 15 mm

Nota: il tubo di adduzione deve essere al di sotto del filo pavimento. Eventuali errori in lunghezza possono essere recuperati con opportuni distanziali filettati.


Note: the mains supply tube must be below the floor level. Any errors in length can be corrected by using threaded spacers.



STRUMENTI / TOOLS



FERRAMENTA / FASTENERS



"MEMORY"- ARUB1078-92 Piantana per vasca e lavabo / Floor-standing bathtub and washbasin tap

